

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку нашего термоса.

Для максимально удобного и долговременного использования, перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОСОВ ТМ «БИОСТАЛЬ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОСА

- Термос с широкой горловиной предназначен для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (мороженого, холодного молока, замороженных продуктов и пр.), фруктов и льда.
- Термос с узкой горловиной, в том числе термос-фляга, предназначен для хранения горячих и холодных напитков.
- Термос универсальный выполняет функции термоса с широкой и узкой горловиной.
- Термос-кувшин предназначен как для холодных, так и для горячих напитков.
- Термос с пневмонасосом предназначен для хранения и удобной подачи горячих и холодных напитков.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОСОМ

- Перед использованием необходимо залить термос кипятком и, плотно закрутив пробку, оставить его на 30 минут в помещении. Если в течение этого времени корпус термоса нагреется – термос неисправен и его необходимо вернуть продавцу. Локальный нагрев в зоне горловины и пробки не является дефектом и не свидетельствует об отсутствии вакуумной изоляции, если термос сохраняет температуру в соответствии с п. 3 настоящей инструкции.
- Перед первым заполнением необходимо промыть термос тёплой водой с добавлением средств для мытья посуды.
- Горячие продукты дольше останутся горячими, если перед использованием прогреть термос, залив в него кипяток.
- Холодные продукты дольше останутся холодными, если перед заполнением термоса добавить в него кубики льда.
- После заполнения термоса необходимо проверить, что пробка плотно завинчена.
- Во избежание ожогов при откручивании пробки, не переполняйте термос, оставляя некоторое пространство внутри термоса.
- Термос не допускается использовать в микроволновых печах, держать вблизи нагревательных приборов, мыть в посудомоечной машине и щелочными растворами.
- Не рекомендуется хранить в термосе газированные и солёные напитки и оставлять жидкость на срок более 24 часов, а пищевые продукты на срок более 12 часов.
- После каждого использования тщательно мойте термос и храните его в открытом виде для устранения посторонних запахов.
- В термосе с широкой горловиной не рекомендуется оставлять на длительный срок горячие пищевые продукты (супы, вторые блюда) во избежание их порчи или прокисания. Пробка термоса на некоторых моделях снабжена клапаном, облегчающим его открывание. При отсутствии клапана, во избежание плотного закупоривания пробки, заполняйте термос не слишком горячей едой, оставив небольшое пространство между пробкой и содержимым внутри термоса. Пробку рекомендуется закручивать неплотно, но убедившись в герметичности термоса.
- Термосы-кувшины, термосы с пневмонасосом и термосы, в которых используются металлические или пластиковые судки (контейнеры для хранения пищи), во избежание пролива напитков и жидких блюд необходимо хранить, переносить и использовать только в вертикальном положении. Не наклоняйте термос с пневмонасосом во время налива, переносите его аккуратно, не допуская резких наклонов, ударов и переворачивания термоса.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Термос считается годным, если после 6-ти часов хранения остаточная температура воды в нём будет не ниже 65 °C ($\pm 5^\circ$), а после 12-ти часов – не ниже 55 °C ($\pm 5^\circ$),
- Начальная температура воды должна быть не ниже 98 – 100 °C.
- Испытания должны проводиться при комнатной температуре 20 – 21 °C.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок годности исправного термоса при его эксплуатации согласно данной инструкции – не ограничен.
- Срок гарантии на термос составляет 3 года со дня продажи.
- Возврат или замена термоса осуществляется **исключительно** в случае выявления отсутствия вакуумной изоляции, подтвержденного при самостоятельной проверке термоса и не соответствующего показателям из п. 3 настоящей инструкции.

Наименование модели	
Дата продажи	
Печать продавца	

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ТЕРМОСА НА ВОЗВРАТ

- Термос должен быть возвращён **в полной заводской комплектации**, включая пробки, крышки, силиконовый уплотнитель, чехол, цветную коробку и иные комплектующие.
- При возврате термос должен быть:
 - чистым и сухим внутри и снаружи;
 - без посторонних запахов и загрязнений;
 - без механических повреждений (вмятины, сколы, трещины на пластике, царапины и следы ударов и пр.);
 - без повреждения резьбы, пробки, крышки, силиконового уплотнителя или чехла (при наличии).

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВОЗВРАТЕ ИЛИ ЗАМЕНЕ

Возврат или замена термоса **не производится**, если:

- отсутствует хотя бы один элемент заводской комплектации;
- термос загрязнён внутри или снаружи, имеет посторонние запахи;
- выявлены механические повреждения (вмятины, сколы, трещины, царапины и пр.);
- отсутствует гарантийный талон с отметкой продавца и датой продажи.

ООО «ТЕРМОС-ЛАЙН»

111141, Россия, Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. 1/1

+7 (495) 644-16-77

e-mail: biostal@biostal.ru

www.biostal.ru

БИОСТАЛЬ – зарегистрированная торговая марка.

Товар сертифицирован.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления.