БИОСТАЛЬ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку нашего термоса.
Для максимально удобного и долговременного использования, перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОСА С ВНУТРЕННИМИ КОНТЕЙНЕРАМИ ТМ «БИОСТАЛЬ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОСА И ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Термос предназначен для переноски и временного хранения горячей и холодной пищи в комплектных контейнерах (судках). В них можно размещать первые и вторые блюда, гарниры, каши, фрукты и другие продукты.

• Продукты и жидкости помещайте только во внутренние контейнеры. Не заполняйте пищей, водой, супами или напитками непосредственно корпус термоса.

• Используйте контейнеры и комплектующие, предназначенные для Вашей модели термоса.

• Перед первым использованием вымойте термос, контейнеры и крышки тёплой водой с добавлением средств для мытья посуды. Ополосните и тщательно просушите.

• Для лучшего сохранения температуры горячих блюд перед наполнением можно предварительно прогреть термос и металлические контейнеры горячей водой. Затем полностью слейте воду.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Термос замедляет изменение температуры содержимого, но не обеспечивает его нагрев или охлаждение. Продолжительность сохранения температуры зависит от исходной температуры пищи, степени заполнения судков, внешних условий и частоты открывания.

• Наполняйте судки горячей свежеприготовленной пищей или заранее охлаждёнными продуктами. Термос не нагревает и не охлаждает содержимое самостоятельно.

• Не заполняйте контейнеры до краёв. Плотно закрутите или закройте крышки. При наличии клапана в судках убедитесь, что он закрыт перед переноской.

• Заполненный термос переносите и храните только в вертикальном положении. Это особенно важно при перевозке супов и других жидких блюд. Не допускайте переворачивания, сильных ударов и падений термоса.

• Открывайте судки с горячими блюдами осторожно: возможен выход горячего пара.

• Небольшой нагрев крышки и термоса в области горловины при использовании горячих блюд допускается и не свидетельствует о неисправности.

• Время удержания тепла и холода, указанное в характеристиках модели, не является сроком безопасного хранения приготовленной пищи.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не используйте корпус термоса без штатных контейнеров для хранения еды или напитков.

• Не нагревайте корпус термоса и металлические судки в микроволновой печи, на плите, в духовке или на открытом огне.

• Не помещайте в герметично закрытые судки газированные напитки и продукты, которые могут вызвать брожение или избыточное давление.

БИОСТАЛЬ

4. ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

• После каждого использования полностью удаляйте остатки пищи. Вымойте контейнеры, крышки, клапаны и доступные уплотнители мягкой губкой с нейтральным средством для мытья посуды, тщательно ополосните и просушите.

• Не используйте абразивные порошки, металлические щётки, агрессивные химические средства и острые предметы.

• Не мойте термос и комплектующие в посудомоечной машине.

• После мытья храните термос чистым и сухим, с открытой крышкой и отдельно просушенными судками, чтобы предотвратить появление посторонних запахов.

5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

• Срок годности исправного термоса при его эксплуатации согласно данной инструкции – не ограничен.

• Срок гарантии со дня продажи - 3 года.

• Замена термоса производится только по предъявлению гарантийного талона с печатью продавца и датой продажи.

• Гарантия не распространяется на комплектующие изделия.

Наименование модели	
Дата продажи	
Печать продавца	

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ТЕРМОСА НА ВОЗВРАТ

• Термос должен быть возвращён **в полной заводской комплектации**, включая пробки, крышки, силиконовый уплотнитель, чехол, цветную коробку и иные комплектующие.

• При возврате термос должен быть:

- чистым и сухим внутри и снаружи;
- без посторонних запахов и загрязнений;
- без механических повреждений (вмятины, сколы, трещины на пластике, царапины и следы ударов и пр.);
- без повреждения резьбы, пробки, крышки, силиконового уплотнителя или чехла (при наличии).

7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВОЗВРАТЕ ИЛИ ЗАМЕНЕ

Возврат или замена термоса **не производятся**, если:

- отсутствует хотя бы один элемент заводской комплектации;
- термос загрязнён внутри или снаружи, имеет посторонние запахи;
- выявлены механические повреждения (вмятины, сколы, трещины, царапины и пр.);
- отсутствует гарантийный талон с отметкой продавца и датой продажи.

ООО «ТЕРМОС-ЛАЙН»
111141, Россия, Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. 1/1
+7 (495) 644-16-77
e-mail: biostal@biostal.ru
www.biostal.ru

БИОСТАЛЬ – зарегистрированная торговая марка.

Товар сертифицирован.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления.