



Благодарим Вас за покупку сумки-холодильника БИОСТАЛЬ.

Настоящая сумка-холодильник изготовлена с применением самых современных технологий по термосбережению с использованием качественных и безопасных материалов. Для максимально удобного и долговременного использования сумки, перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУМКИ-ХОЛОДИЛЬНИКА БИОСТАЛЬ И УХОДУ ЗА НЕЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ СУМКИ-ХОЛОДИЛЬНИКА

Сумка-холодильник предназначена для хранения и транспортировки охлажденных, замороженных продуктов питания, напитков. Изотермические свойства сумки позволяют длительное время поддерживать температуру переносимых в ней продуктов.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СУМКОЙ-ХОЛОДИЛЬНИКОМ

Перед первым применением необходимо обработать внутреннюю поверхность сумки мыльным раствором и оставить ее в открытом состоянии до полного высыхания. После каждого использования сумки-холодильника данную процедуру нужно повторить.

Продукты в сумке дольше останутся охлажденными:

- если они перед загрузкой предварительно охлаждены;
- если сумка загружается однократно и быстро;
- если объем сумки заполнен полностью;
- если в процессе транспортировки сумка не открывается без крайней необходимости;
- если сумка не остается долго на солнце;
- если сумка используется вместе с аккумуляторами холода (далее АХ) серии IP, предварительно охлажденными в морозильной камере в течение 10-12 часов. Для оптимальных условий сохранения температуры общий вес АХ должен составлять не менее 10% от объема или расчета 1шт. (300г) АХ на 5 л объема сумки.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается автоматическая стирка и сушка сумки-холодильника.

Не размещайте сумку-холодильник вблизи источников открытого пламени, а также рядом с источниками тепла.



3. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок службы сумки при условии ее бережной эксплуатации и хранения не ограничен.
- Срок гарантии со дня продажи 1 год. Производитель гарантирует, что в процессе правильной эксплуатации не произойдет деформации внутреннего слоя сумки, что могло бы привести к снижению качества сохранения температуры. Также не произойдет деформации ручек изделия.
- При возникновении гарантийного случая обратитесь в торговую организацию по месту приобретения изделия, приложив гарантийный талон с печатью компании-продавца и кассовый чек.
- Повреждения, влияющие на изотермические свойства, появившиеся из-за неправильной эксплуатации, не являются гарантийными случаями.
- Гарантийные обязательства не распространяются на молнии, замки, состояние внешней ткани, а также крепежные элементы.

Наименование модели	Дата продажи	Штамп продавца

- При осуществлении гарантийной замены сумка должна быть полностью в комплекте.
- Аккумуляторы холода в комплект сумок не входят и приобретаются отдельно.

ООО «ТЕРМОС-ЛАЙН»
111141, Россия, Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. 1/1

+7 (495) 644-16-77
E-mail: biostal@biostal.ru
<http://www.biostal.ru>
<http://www.биосталь.рф>

БИОСТАЛЬ – зарегистрированная торговая марка.

Товар сертифицирован.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления.

