

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку нашего термоса.

Для максимально удобного и долговременного использования, перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОСА
С ВНУТРЕННИМИ КОНТЕЙНЕРАМИ ТМ «БИОСТАЛЬ»**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОСА

- Термос укомплектован контейнерами и предназначен для хранения разных видов пищи.
- Термос с внутренними контейнерами предназначен для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (мороженого, замороженных продуктов и пр.), фруктов и льда.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОСОМ

- Перед использованием необходимо промыть термос теплой водой с добавлением средств для мытья посуды.
- Горячие продукты дольше останутся горячими, если перед использованием прогреть термос, залив в него кипяток.
- Холодные продукты дольше останутся холодными, если перед заполнением термоса добавить в него кубики льда.
- После заполнения термоса необходимо проверить, что пробка плотно завинчена или закрыта на предохранитель. Локальный нагрев в зоне крышки не является дефектом термоса.
- Термос не допускается использовать в микроволновых печах, держать вблизи нагревательных приборов, мыть в посудомоечной машине и щелочными растворами.
- Не рекомендуется хранить в термосе газированные и солёные напитки и оставлять жидкость на срок более 24 часов, а пищевые продукты на срок более 12 часов.
- После каждого использования тщательно мойте термос и храните его в открытом виде для устранения посторонних запахов.
- В термосе с широкой горловиной не рекомендуется оставлять на длительный срок горячие пищевые продукты (супы, вторые блюда) во избежание их порчи или прокисания.
- Термосы необходимо хранить и переносить только в вертикальном положении. Во избежание ожоговых травм не допускается использование термоса без внутренних контейнеров и заполнение термоса горячей водой и напитками. Внутренние контейнеры предназначены для хранения первых и вторых блюд.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок годности исправного термоса при его эксплуатации согласно данной инструкции – не ограничен.
- Срок гарантии со дня продажи – 3 года.
- Замена термоса производится только по предъявлению гарантийного талона с печатью продавца и датой продажи.
- При замене термос должен быть чистым и полностью укомплектованным.
- Замена термоса не производится, если термос имеет механические повреждения (вмятины, трещины, сколы пластмассы, повреждения резиновых прокладок).
- Гарантия не распространяется на комплектующие изделия (пробки, крышки, прокладки контейнера).

Наименование модели	Дата продажи	Штамп продавца

ООО «ТЕРМОС-ЛАЙН»

111141, Россия, Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. 1/1

+7 (495) 644-16-77

e-mail: biostal@biostal.ru

www.biostal.ru

БИОСТАЛЬ – зарегистрированная торговая марка.

Товар сертифицирован.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления.