

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку нашего термоса. Для максимально удобного и долговременного его использования перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОСА С ВНУТРЕННИМИ КОНТЕЙНЕРАМИ «БИОСТАЛЬ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОСА

Термос укомплектован контейнерами и предназначен для хранения разных видов пищи.

Термос с внутренними контейнерами предназначен для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (мороженого, замороженных продуктов и пр.), фруктов и льда.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОСОМ

Перед заполнением необходимо промыть термос теплой водой с добавлением средств для мытья посуды.

Горячие продукты дольше останутся горячими, если предварительно прогреть термос, залив в него перед заполнением горячей воды.

Холодные продукты дольше останутся холодными, если перед заполнением охладить термос кубиками льда.

После заполнения термоса необходимо проверить, что крышка термоса плотно завинчена или закрыта на предохранитель. Локальный нагрев в зоне крышки не является дефектом термоса.

Термос не допускается использовать в микроволновых печах, посудомоечных машинах, держать вблизи нагревательных приборов, мыть щелочными растворами.

Не рекомендуется хранить в термосе газированные и соленые напитки и оставлять жидкость на срок более 24 часов, а пищевые продукты на срок более 12 часов.

Для устранения посторонних запахов храните термос в открытом виде.

В термосе не рекомендуется оставлять на длительный срок горячие пищевые продукты (супы, вторые блюда) во избежание их порчи (прокисания).

Термос необходимо хранить и переносить только в вертикальном положении. Во избежание ожоговых травм не допускается использование термоса без внутренних контейнеров и заполнение термоса горячей водой и напитками. Внутренние контейнеры предназначены для хранения первых и вторых блюд.

3. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок годности исправного термоса при его эксплуатации согласно данной инструкции не ограничен.

Срок гарантии со дня продажи 3 года.

Замена термоса производится только по предъявлению гарантийного талона с печатью продавца и датой продажи. Термос должен быть чистым и полностью укомплектованным.

Замена термоса не производится, если термос имеет механические повреждения (вмятины, трещины, сколы пластмассы, повреждения резиновых прокладок).

Гарантия не распространяется на комплектующие изделия (пробки, контейнеры, прокладки)

Наименование модели	Дата продажи	Штамп продавца

ООО «ТЕРМОС-ЛАЙН»
111141, Россия, Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. 1/1

+7 (495) 644-16-77
E-mail: biostal@biostal.ru
<http://www.biostal.ru>
<http://www.биосталь.пф>

БИОСТАЛЬ – зарегистрированная торговая марка.

Товар сертифицирован.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления.