



Благодарим Вас за покупку термоконтейнера БИОСТАЛЬ.

Настоящий термоконтейнер изготовлен с применением самых современных технологий по термосбережению с использованием качественных и безопасных материалов. Для максимально удобного и долговременного использования термоконтейнера, перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРА БИОСТАЛЬ И УХОДУ ЗА НИМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРА

Термоконтейнер предназначен для хранения и транспортировки охлажденных, замороженных продуктов питания, напитков. Изотермические свойства термоконтейнера позволяют длительное время поддерживать температуру переносимых в нем продуктов.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРОМ

Перед первым применением необходимо обработать внутреннюю поверхность термоконтейнера мыльным раствором и оставить его в открытом виде до полного высыхания. После каждого использования термоконтейнера данную процедуру нужно повторить.

Продукты в термоконтейнере дольше останутся охлажденными:

- если они перед загрузкой предварительно охлаждены;
- если термоконтейнер загружается однократно и быстро;
- если объем термоконтейнера заполнен полностью;
- если в процессе транспортировки термоконтейнер не открывается без крайней необходимости;
- если термоконтейнер не остается долго на солнце;
- если термоконтейнер используется вместе с аккумуляторами холода (далее АХ) серии IP, предварительно охлажденными в морозильной камере не менее 10-12 часов.

Для оптимальных условий сохранения температуры общий вес АХ должен составлять не менее 10% от объема или расчета 1 шт. (300г) АХ на 5л объема термоконтейнера.

ВНИМАНИЕ!

Не размещайте термоконтейнер вблизи источников открытого пламени, а также рядом с источниками тепла.

Не используйте агрессивные чистящие средства.



3. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок службы термоконтейнера при условии его бережной эксплуатации и хранения не ограничен.
- Срок гарантии со дня продажи 1 год.
- При возникновении гарантийного случая обратитесь в торговую организацию по месту приобретения изделия, приложив гарантийный талон с печатью компании-продавца и кассовый чек.
- Гарантийными случаями не являются потёртости, сколы, царапины и иные механические повреждения термоконтейнера по причине неправильной эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на металлические и пластиковые замки, фиксаторы и петли, а также на колёса, ручки и сливной клапан.

Наименование модели	Дата продажи	Штамп продавца

- При осуществлении гарантийной замены термоконтейнер должен быть полностью в комплекте
- Аккумуляторы холода в комплект термоконтейнера не входят и приобретаются отдельно.

ООО «ТЕРМОС-ЛАЙН»
111141, Россия, Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. 1/1

+7 (495) 644-16-77
E-mail: biostal@biostal.ru
<http://www.biostal.ru>
<http://www.биосталь.рф>

БИОСТАЛЬ – зарегистрированная торговая марка.

Товар сертифицирован.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления.

